Iris, mätargränssnitt

Versionsnummer 0.6

Iris är en webbapplikation för att registrera transportörsavlämning och mäta i bilder.

Denna handbok beskriver hur du som mätare använder Iris mätargränssnitt.





1 Revisionshistorik

Revisionshistoria för handboken Iris, Transportörsavlämning på bildmätplatser.

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
0.1	Dokument skapat	2016-10-28	Anna Alnefelt, Dohi Agency
0.2	Dokument uppdaterat	2017-02-14	Anna Alnefelt, Dohi Agency
0.3	Dokument uppdaterat	2017-06-14	Marie Söder, SDC
0.4	Dokument uppdaterat	2018-03-01	Mikael Friman, Dohi Agency
0.5	Dokument uppdaterat	2019-12-16	Mikael Friman, B3 Consulting
0.6	Dokument uppdaterat	2020-11-12	Marie Söder, Biometria



Innehållsförteckning

1	Re	evisionshistorik							
2	0	m Iris	2						
	2.1	Förutsättningar	2						
	2.2	Systemrekommendationer	3						
3	In	loggning	4						
4	In	ställningar	5						
	4.1	Öppettider	5						
	4.2	Bevaka mätplatser	5						
	4.3	Larmljud för mottagningskontroll	6						
	4.4	Arbeta på två skärmar	6						
	4.5	Byta BMC	6						
5	М	ottagningskontroll översikt							
6	U	tför mottagningskontroll	9						
	6.1	Begär ändring	9						
	6.2	Mätningsvägran	9						
7	М	ätning översikt							
	7.1	Sök och filtrera							
	7.2	Status på mätning							
8	Ka	alibrera kamera							
	8.1	Kalibreringsvärde saknas							
	8.2	Utför kalibrering							
9	U	tför mätning							
	9.1	Manuell mätning							
	9.2	Travmått från utrustning							
	9.	2.1 Förkasta travmått från utrustning							
1	0	Arkiv översikt							
	10.1	Sök och filtrera							
1	1	Godkända mätningar							
1	2	Välj att avsluta mätningen i DORIS							
1	3	Mätning behöver avslutas i DORIS							
1	4	Nekad mottagningskontroll / Mätningsvägran							
1	5	Kontakta oss							

2 Om Iris

Iris är verktyget för bildmätning.

2.1 Förutsättningar





- Ett användarkonto hos Biometria med rollen Bildmätare.
- Dator med internetuppkoppling, Iris används online.
- Iris är anpassad för att användas på två 27" skärmar, expandera webbläsarfönstret över båda skärmarna för bästa användarupplevelse.
- 2.2 Systemrekommendationer
 - Dator med uppdaterad version av webbläsaren Google Chrome.



3 Inloggning

Gå till iris.sdc.se.

Välkommen till Iris Mätargränssnitt! Logga in med ditt AD-konto.





4 Inställningar

4.1 Öppettider

Öppettider för mätplatserna ställs in i MätaAdmin. Både bildmätcentralen och bildmätplatsen måste vara öppen för att bildmätplatsen ska visas som öppen. Om något inträffar på mätplatsen, exempelvis om en kamera är ur funktion, och mätplatsen inte kan användas så kan du stänga mätplatsen tillfälligt. Då kommer chauffören inte kunna registrera en avlämning förrän mätplatsen öppnas igen.

<u>Meiris</u> «	Översikt	0 🔔 Billy Bildmetare (501) 🛛 Instât	ningar Logga ut					
Inställningar		Ändra skärmbredd BMC SDC BMC 🗧 La	ırmljud 🌔 🗙					
		BEVAKNING ÖPPETTIDER KALIBRERING						
Iristest (MST885)	MST885	Bevakas av dig	luta bevaka mätplats					
SIT1 Umeå	MST397	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats					
Iristest2 (MST885) CIND	AAMST885	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats					
Gruvön	MST020	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats					
Mörrum	MST045	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats					
CIND2	BMST885	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats					
		Version: 1.6.3-64-gDdba-ba	Buñd: 20180226.1 Release: 2018R1.6					

4.2 Bevaka mätplatser

Klicka på inställningar och välj de mätplatser du ska bevaka och få mottagningskontroll från.

<u>SE IRIS</u>	Översikt	🕕 🚺 🤱 Biliy Bildmetare (501) 🛛 Inc	ställningar Logga ut
Inställningar		Ändra skärmbredd BMC SDC BMC :	Larmljud 🌔 🗙
		BEVAKNING ÖPPETTIDER KALIBRERING	
Iristest (MST885)	MST885	Bevakas av dig	Sluta bevaka mätplats
SIT1 Umeå	MST397	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats
Iristest2 (MST885) CIND	AAMST885	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats
Gruvön	MST020	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats
Mörrum	MST045	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats
CIND2	BMST885	Ej bevakad av dig	Bevaka mätplats
CIND2	BM21982	ej pevakau av ug	baths Bulle 20180226.1 Release 7



4.3 Larmljud för mottagningskontroll

Klicka på inställningar. Markera rutan för larmljud om du vill höra ett ljud när det kommer en ny mottagningskontroll till någon av de mätplatser du valt att bevaka. Avmarkera rutan för larmljud om du inte vill höra något ljud.

<u>"ICIRIS</u> "	versikt	🕕 🕕 🔔 Billy Bildmetare (501) 🛛 Instâllningar 🔹 Logga ut
Inställningar		Ändra skärmbredd 🛛 BMC SDC BMC 🕄 🛛 Larmijud 🌅 🚿
		BEVAKNING ÖPPETTIDER KALIBRERING
Iristest (MST885)	MST885	Bevakas av dig Sluta bevaka mätplats
SIT1 Umeå	MST397	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
Iristest2 (MST885) CIND	AAMST885	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
Gruvön	MST020	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
Mörrum	MST045	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
CIND2	BMST885	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
		Version: 16.3-64-gf3dtia4ba Build: 20180226.1 Release: 201887

4.4 Arbeta på två skärmar

Iris Mätargränssnitt är anpassat för att du ska kunna arbeta på två stora skärmar med samma webbläsare. Maximera webbläsarfönstret över dina två skärmar. Klicka sedan på ikonen för att dela skärmyta.

<u>NCIRIS</u> ö	versikt	🕕 🚺 🤽 Billy Bildmetare (501) 🛛 Inställningar 🔹 Logga ut
Inställningar		Ändra skärmbredd BMC SDC BMC 🗧 Larmljud 🌅 🗙
lristest (MST885)	MST885	BEVAKNING ÖPPETTIDER KALIBRERING Bevakas av dig Sluta bevaka mätplats
SIT1 Umeå	MST397	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
Iristest2 (MST885) CIND	AAMST885	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
Gruvön	MST020	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
Mörrum	MST045	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
CIND2	BMST885	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
		Version: 1.6.3-64-g72dbakba Build: 20130226.1 Release: 201802.6

Placera strecket i brytpunkten mellan dina skärmar för optimal användning av två skärmar.

	erstorleken	>	<		
	Mari				

4.5 Byta BMC

Om du som mätare är ansluten till flera BMC så kan du här välja vilken BMC som du just nu skall bevaka.



Maine in the second sec	Översikt	🕕 🌔 🔔 Billy Bildmetare (501) 🛛 Inställningar 🔹 Logga ut
Inställningar		Ándra skärmbredd BMC SDC BMC 🕄 Larmljud 🌅 🗙
		BEVAKNING ÖPPETTIDER KALIBRERING
Iristest (MST885)	MST885	Bevakas av dig Sluta bevaka mätplats
SIT1 Umeå	MST397	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
Iristest2 (MST885) CIND	AAMST885	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
Gruvön	MST020	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
Mörrum	MST045	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
CIND2	BMST885	Ej bevakad av dig Bevaka mätplats
		Version: 1.6.3-84.g726ba4ba @u6d: 20180226.1 @release: 201881.6



5 Mottagningskontroll översikt

När du loggar in möts du av en lista på de bilder som väntar på mottagningskontroll. Du kan se kortidentitet, när bilderna blev tagna, hur länge chauffören har väntat och vilken mätplats bilderna skickas från. Om en annan mätare kontrollerar bilderna så visas mätarens mätlagsnummer i kolumnen för kontrollant. Du kan då titta på bilderna, men inte godkänna/neka dem själv, genom att klicka på "Visa". Klicka på "Kontrollera" om du vill göra en mottagningskontroll.

SMC IR	S Översikt			🤨 1 💄 Billy Bild	lmetare (814)	Inställningar Logga ut
Mottagningskonti	roll Mätningar	Arkiv				
Sök RNR	Från datun åååå-mn	n n-dd	Till datum ââââ-mm-dd	Mätplats Alla		Aterställ C Sök Q
KORT	DATUM	HAR VÄNTAT	PLATS	MOTT.KONTROLLANT	MÄTMETOD	STATUS
000006010	2018-02-05 09:19	6m 44s	MST024 - Brasse 24		Travmätning	Att göra
000006011	2017-02-13 10:39		MST024 - Brasse 24	001	Travmätning	Väntar på ändring

2 st. totalt



6 Utför mottagningskontroll

Du behöver titta på alla bilder för att kunna godkänna mottagningskontrollen.

Det går att zooma i bilden genom att hålla muspekaren över bilden och scrolla. När du har zoomat in kan du klicka och dra för att flytta runt i bilden.

Mätande bilder ligger på vänster skärm och informationsbilder ligger på höger skärm. Det går även att zooma i informationsbilderna samt mäta med frimätningsverktyget i informationsbilderna.



Klicka på "Godkänn" om allt ser bra ut.

6.1 Begär ändring

Om det är något som inte stämmer som chauffören kan ändra, klicka på "Begär ändring". Välj om det är bilderna som behöver tas om, värdet för kran eller om någon leveransinformation ska ändras, någon av rutorna måste markeras för att du ska kunna begära ändringen. Du har också möjlighet att skicka ett meddelande till chauffören.



6.2 Mätningsvägran



Klicka på "Neka" om du vill göra en mätningsvägran. Du behöver skriva ett meddelande i samband med att du nekar mottagningskontrollen för att kunna skicka informationen till chauffören.

Meddelande till chauf	för:		
		Avbryt	Skicka



7 Mätning översikt

Klicka på fliken "Mätning" i översikten för att se vilka mätningar som går att mäta. Om en mätning är upptagen av en annan mätare så kan du endast titta på mätningen genom att klicka på "Visa". En mätning som är tillgänglig har inget mätlagsnummer för mätare och det går att klicka på knappen "Mät".

5! IRIS	Översikt			1 & Billy Bildmetare (814)	Inställningar Logga ut
Mottagningskontroll	Mätningar Arkiv				
Sök RNR	Från datum åååå-mm-dd	Till datum åååå-mm-dd	Mätplats Alla		Áterställ C Sök Q
RNR	DATUM ~	PLATS	MOTT.KONTROLLANT	MĂTARE	STATUS
15402268, 15402269	2018-02-28 13:31	MST024 - Brasse 24	814	•	Att göra
15402071, 15402070	2018-02-20 09:28	MST024 - Brasse 24	814		Att göra
15401922	2018-02-15 11:18		Transportör		Att göra
15401907	2018-02-14 16:13	MST024 - Brasse 24	•	814	Mätning pågår
15401894	2018-02-14 15:13	MST024 - Brasse 24			Att göra
15401882					Att göra
15401867	2018-02-14 09:19	MST024 - Brasse 24	931		Att göra
15401846	2018-02-13 08:40	MST024 - Brasse 24	Transportör		Att göra
15401845	2018-02-12 16:23	MST024 - Brasse 24			Att göra
15401843	2018-02-12 16:21	MST024 - Brasse 24	814		Att göra

7.1 Sök och filtrera

Du kan göra sökningar på RNR, Från och Till datum samt på mätplats. Det går också att filtrera på RNR, Datum, Plats, Mottagningskontrollant, Mätare samt Status.

7.2 Status på mätning

När mätaren klickar på en mätning så görs en kontroll mot DORIS om mätningen är redo att mätas. Om mätningen inte är det så visas ett felmeddelande. Prova igen lite senare.





8 Kalibrera kamera

8.1 Kalibreringsvärde saknas

Om det saknas kalibreringsvärde för en kamera kommer inte Chaufför att kunna göra avlämning. För att starta en kalibrering, skriv "KALIBRERA" i Åkaravlämningens kort-id fält.

5!]C	Registrera avlämning										4		Avbry	/t	
Iris Enkel är öppen																
Ide	ntifie	ra tra	nspo	rt												
Kort KAI	Kortnummer KALIBRERA (Skriv eller använd handscannern)															
Q	w	E	R	Т	Y	U	I	o	Р		-		7	8	9	
	A	s	D	F	G	H	J	к	L		Rensa		4	5	6	
Z X C V B N M 1 2								2	3							
-													-7	0		1
											Ident	ifiera				

OBS! När en ny mätplats sätts upp måste alltid alla kameror kalibreras första gången de ska användas. OBS! En CIND-rigg kräver Ingen kalibrering.



8.2 Utför kalibrering

Klicka på "Inställningar" längst upp till höger och välj fliken "kalibrering" för att utföra kalibrering.

SELIRIS Kalibre	ring 🕛 0 🚨 Billy	Bildmetare (877) Inställnin	gar Logga ut
Kameranummer: 2	С. 1300 рх 1300 рх	9 px K2 - Trave	r sida
Information	K2 - Trave 1 sida		
Senaste cm per px 0.335 cm		12	4 4 4 A
Mätuppgifter			
Kalibreringpinnens längd (cm) 482		K3 - Trave	2 sida
Mätta pixlar 1300		25	
Cm per px 0.371 cm (+ 0.036)			
Spara kalibreringsvärde		Configuration of the State	·

I kalibreringsvyn ser du vilken kamera som kalibreras för tillfället. Mät mellan markeringarna i bilden och fyll i längden för måttet i verkligheten i rutan för "Kalibreringspinnens längd (cm)". Då visas ett värde i fältet "Cm per px" som är det nya kalibreringsvärdet. Klicka på "Klar" för att spara värdet och gå tillbaka till mätningen.



9 Utför mätning

9.1 Manuell mätning

Klicka på en mätning för att påbörja mäta den.

Den trave som du arbetar med för tillfället är markerad i den lilla lastbilen längst upp till vänster i vyn.



Klicka en gång i bilden för att påbörja en gul mätningsrektangel. Klicka en gång till för att fästa den gula rektangeln. Det går att dra i linjerna för att ändra storlek på den gula rektangeln. Klicka på soptunnan i övre vänstra hörnet om du vill dra en helt ny rektangel. Du har även möjlighet att frimäta i den aktiva mätande bilden genom att klicka på "strecket" i verktygsmenyn i övre vänstra hörnet av bilden.



1A - 2 - Trave 1 sida Centimeter per pixel: 0.251

Det går att zooma i bilden genom att hålla muspekaren över bilden och scrolla. När du har zoomat in kan du klicka och dra för att flytta runt i bilden.

Längd och höjd fylls i automatiskt beroende på hur stor rektangel du har dragit i bilden. Bredd läses in från ekipageinformationen, men går att ändra om så önskas.



Fyll i FV% och övriga uppgifter för aktuell trave. Klicka på "Nästa" när du är klar och gör likadant för resterande travar i leveransen. Klicka på "Spara och skicka" när hela leveransen är ifylld och "Spara och skicka"-knappen blivit aktiv.

RNR Kortnummer Virkesorder Trp.nummer Sortiment Ursprung Mottagare Kran Mott.kontrollant Mätplats	15401894 000006010 04227808 0060501 5990 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	• 16_9) m		2018-052		3-262
Mätuppgifter	r					210 cm
Längd (cm)	Höjd (cm)				Contra Della Series	
355	210		ATTACKE C2		Here and make	
N.BB (cm)	Ő.BB (cm)		THERE AND	MAR COMPANY STREET	CALLER A DOWNER AND AND	
237			A REPORT OF	The second second second		Party in succession of the
FV%	Räkna ut Klass		ALL ALL ALL	we assert the prove	WELLER ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL	The second secon
56	FV%			In the second second second		No. of Concession, State of Co
Vrak	Orsak Rötyta	Kell Elevinia Agen 1.4	the new particular	-20		and a subscription of the subscription of the
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	all provide the second s		-1 1-1 IT		
9.89 m³fub	Volym/vikt -Totalt 25.46 m³fub				(6)	
Fördelning						· /// we want
F1	F2 F3	A LOS AND THE REAL PROPERTY AND		Contraction in succession		The second second
		3A - 4 - Trave 3 sida Centimeter per pixel: 0.2	51			
F4	F5 T					
Avsluta mā	itning i DORIS	×				
Föregåend	de Spara och skicka					
0	Avbryt					

Om det går bra att avsluta mätningen i Doris så kommer du få meddelande om det.





9.2 Travmått från utrustning

Om travmått kommer från utrustning så är grunden i mätningen den samma som vid manuell mätning men utrustning har givit mått som mätaren skall bedöma och ta beslut om att använda eller förkasta. En blå rektangel visas vid mått från utrustning och gul rektangel vid manuell mätning. När mått kommer från utrustning så visas information om detta i övre högra hörnet av den mätande bilden.

Dom utrustning som idag levererar mått är:

AIDA: AI-tjänst som levererar stocklängd och höjd med hjälp av bilder från en Biometria-rigg. CIND: Stereokameror som skannar lastbilen och skapar en 3D-modell som analyseras och genererar en längd, bredd, höjd och, om så är inställt, även en vedvolymprocent. Mabema: Lasertriangulering som skannar lastbilen och skapar en 3D-modell som analyseras och genererar en längd, bredd, höjd och vedvolymprocent.



9.2.1 Förkasta travmått från utrustning

Om mätaren bedömer att måtten från utrustningen inte är korrekta så utförs en manuell mätning genom att klicka på papperskorgen i övre vänstra hörnet av den mätande bilden. Mätaren utför därefter en manuell mätning.







10 Arkiv översikt

I arkivet kan du se de mätningar med tre olika statusar: **Godkänd:** Mätningar som är skickade till och godkända av DORIS **Kompletteras i DORIS:** Mätningar som kräver en komplettering i DORIS **Nekad:** Mätningar som blivit nekade i mottagningskontrollen

Mottagningskontroll Mätr	ningar Arkiv					
iók RNR	Från datum		Till datum	Marplats		Aterställ C
	àààà-mm-d	1	ààà-mm-dd	Alla	T	sak Q
VR	DATUM	PLATS	MOTT.KONTROLLANT	MÂTARE	MÂTMETOD	STATUS
402341	2018-02-28 11:04	MST024 - Brasse 24	931		Travmätning	Nekad
462239	2018-02-28 11:02	MST024 - Brasse 24	931		Travmätning	Nekad
402237	2018-02-28 10:59	MST024 - Brasse 24	931		Travmätning	Nekad
402177	2018-02-26 12:21	MST024 - Brasse 24			Stockmätning	Godkänd
402176	2018-02-26 12:14	MST024 - Brasse 24			Stockmätning	Godkänd
402175	2018-02-26 12:05	MST024 - Brasse 24			Stockmätning	Godkänd
402116	2018-02-21 14:00	MST024 - Brasse 24		8	Stockmätning	Godkänd
402115	2018-02-21 13;58	MST024 - Brasse 24			Stockmätning	Godkänd
402114	2018-02-21 13:56	MST024 - Brasse 24	814		Filsmätning	Godkänd
402113	2018-02-21 13:54	MST024 - Brasse 24	814		Filsmätning	Godkând
402082, 15402083	2018-02-20 14:06	MST024 - Brasse 24	814	814	Trevmätning	Kompletteras i DORIS
402072	2018-02-20 10:15	MST024 - Brasse 24			Travmätning	Nekad
401938	2018-02-15 14:16	MST024 - Brasse 24	814	814	Travmätning	Godkånd
401920	2018-02-15 10:58	MST024 - Brasse 24	Transportör	931	Travmätning	Godkänd
401919	2018-02-15 10:54	MST024 - Brasse 24	931	931	Travmätning	Godkand

10.1 Sök och filtrera

Du kan söka på mätningar genom att fylla i det RNR-nummer du söker i sökrutan. Det går också att filtrera på väntande mätningar baserat på från/till-datum och vilken mätplats som mätningen blev utförd på.



11 Godkända mätningar

Klicka på en mätning i arkivet för att se information om den.

Det går att se alla bilder, hur den gula rektangeln blivit dragen och vilken information som är sparad om mätningen. Det går också att se vilken mätare som utförde mottagningskontrollen och vilken mätare som utförde mätningen.

Navigera mellan travarna med pilarna under lilla lastbilen i vänstra hörnet.



Klicka på "Tillbaka" för att gå tillbaka till arkivet.



12 Välj att avsluta mätningen i DORIS

Om mätaren av någon anledning inte vill att mätningen automatiskt ska avslutas i DORIS så finns valet att manuellt avsluta mätningen i DORIS.

Markera rutan "Avsluta mätning i DORIS" för att göra detta.

DORIS	
Avsluta mätning i DORI	s
Föregående	Nästa
Avbryt	

13 Mätning behöver avslutas i DORIS

Om mätningen inte kan avslutas via Iris utan behöver kompletteras i DORIS får mätaren ett meddelande om detta då han försöker spara mätningen.



I arkivet presenteras en mätning som behöver kompletteras i DORIS på samma sätt som en godkänd mätning.



14 Nekad mottagningskontroll / Mätningsvägran

Klicka på "Visa" för en nekad mätning i arkivet för att se information om den.

Det går att se alla bilder och vilken information som chauffören lämnat om mätningen. Det visas ingen övrig mätdata eftersom mätningen blev nekad i mottagningskontrollen.

Navigera mellan travarna med pilarna under lilla lastbilen i vänstra hörnet.



Klicka på "Tillbaka" eller för att gå tillbaka till arkivet.



15 Kontakta oss

Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa till Biometrias support. Mer information om vår support hittar du på Violweb eller biometria.se.

E-post: <u>support@biometria.se</u>

Telefon: 010-228 59 00