

# Lathund Stockmätning Mätplatsstödet (MPS)

Versionsnummer 1.0





# Revisionshistorik

Revisionshistoria för Lathund.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Första officiella version	2025-02-20	XAMAGRO



# **1** Introduktion

I denna Lathund förklarar och visar vi hur Stockmätning hanteras i Mätplatsstödet.

Vi kommer att gå igenom och visa ett flöde av sågbart sortiment.

#### Mätningstjänster

Nedan illustreras ett exempel på ett mätningsflöde för stockmätning med ingående mätningstjänster. I bilden länkas mätare och chaufför till de mätningstjänster som mätaren eller chauffören utför. Beroende på mätplats, hur flödet är uppsatt, kan detta se olika ut.



# 2 Mottagningskontroll

Mottagningskontrollen kan antingen utföras av dig som virkesmätare eller av en chaufför, förutsatt att mätningsflödet tillåter det. Vid mottagningskontrollen besiktar du samtliga leveranser i ett leveranstillfälle så att de är leveransgilla enligt gällande instruktion.





#### Påbörja mottagningskontrollen

Mottagningskontrollen påbörjas i fliken Leveranstillfällen.

• Klicka på ikonen för mottagningskontroll.



#### Kontrollera om leveransen stämmer

Ett leveranstillfälle kan ha flera ingående leveranser. Kontrollera att informationen från leveransaviseringen är korrekt och att leveranserna är leveransgilla.

I exemplet är alla leveranser leveransgilla.

• Bekräfta genom att klicka på Ja för varje leverans.



Bakåt	Mottagningskontroll	• ≈ स स ।
SKK222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb	A1	A2 A3
Mätinstruktion (3)     Avbryt leveranstillfälle		
Leverans A1 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0168, MPS E Virkesmärkning Leveransgill J234 * Ja Nej	Utb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM8E703B3A Mätningsvägrad bruttovo, m³f	
Leverans A2 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0168, MPS E Virkesmärkning Leveransgill 1234      Ja Nej	Utb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM8E703B3A Mätningsvägrad bruttovo, m³f	
Leverans A3 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0168, MPS E Virkesmärkning Leveransgill J234 * Ja Nej	Utb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM8E703B3A Mätningsvägrad bruttovo, m <sup>3</sup> f	

#### Slutför

Granska uppgifterna och säkerställ att de är korrekta.

• Spara genom att klicka på **Slutför.** 

Bakât	Mottagningskontroll	<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>
<b>SKK222, STK355</b> 1 leverans till MPS E-Utb		
Mätinstruktion (3)         Avbryt leveranstillfälle		
Leverans A1 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0168, MPS     Virkesmärkning     Leveransgill     Ja Nej	E-Utb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM8E703B3A ✔ Mātningsvägrad bruttovo, m <sup>a</sup> f	
Leverans A2 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0168, MPS     Virkesmärkning     Leveransgill     J234     Mej	E-Utb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM8E703B3A 🞺 Mätningsvägrad bruttovo, m <sup>a</sup> f	
Leverans A3 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0168, MPS Virkesmärkning Leveransgill	E-Utb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM8E703B3A 💙	
1234 * Ja Nej		Slutför



### Slutför – bekräfta att uppgifterna är korrekta

Här finns möjlighet att gå tillbaka och justera innan mottagningskontrollen slutförs.

• Bekräfta genom att klicka på **Slutför.** 

#### Tänk på!

När du klickat på Slutför kan du inte gå tillbaka och göra ändringar. Om felaktigheter upptäcks senare i flödet behöver du kontakta Kundservice.

Bakåt Mottagningskont	
Mätinstruktion (3) Avbryt leveranstillfälle	
Leverans A1 Tallsägtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0168      Virkesmärkning Leveransgill	
Vill du slutföra mottagningskontroll?	
När mätningstjänsten slutförts går uppgifterna V Leverans A2 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0168	inte att ändra.
Virkesmärkning Leveransgill	
1234 * Ja Ne Avbryt	Slutför
▼ Leverans A3 Tailsågtimmer, faligd (011-1), Ref.nr. 0168, MPS E-Utb, Skogsbolaget AB, Avtalsobjekt: 000020	a, BIOM8E703B3A
Virkesmärkning Leveransgill Mätningsvägrad bruttovo, m <sup>3</sup> f	
1234 ik ja Nej	Slutför

### Mätningsvägran

När blånadskontroll förekommer är det i Mottagningskontrollen som blånadskontrollant eller mätare mätningsvägrar eventuellt icke leveransgilla leveranser.

När en leverans inte är leveransgill ska den mätningsvägras i mottagningskontrollen.

- Välj Nej för den leverans som ska mätningsvägras.
- Uppskatta och ange Mätningsvägrad bruttovolym.
- Välj Orsak till mätningsvägran.
- Klicka på **Slutför**.
- Bekräfta genom att klicka på **Slutför**.

I nästa steg dras den mätningsvägrade volymen av från den angivna bruttokvantiteten.

Observera att mätningsvägran inte kan göras efter detta steg. Om felaktigheter upptäcks senare i flödet måste mätningen makuleras av Kundservice.



Bakát	1	lottagningskontroll	<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
SKK222, STK355 2 leveranser till MPS E-Utb			A1 0 0 0	» • • •
Mätinstruktion (3) Avbryt leveral	nstillfälle			
* Leverans A1 Tallsågtimmer, fallgd	(011-1) , Ref.nr. 0171, MPS E-Utb, Skogsbolaget AB ,	Avtalsobjekt: 00002083, BIOMAB4B47C6 🧹		
Virkesmärkning Lever	ja Nej Mätningsvägrad bru	ttovo, m¥		2
<ul> <li>Orsak till mätningsvägran</li> </ul>				
Felaktigt sortiment Kemikalier Plast Upparbetning	Kol/Sot Snö och is Skogsröta	Gummi Metall Sten Lagringsr0ta	Impregnerad ved     Målat trå     Bristande mårkning     Avvikande långd	Vill du slutföra mottagningskontroll? A1: Ej leveransgill - främmande föremål B1: Godkänd B2: Godkänd Leverans A1 kommer uteslutas från leveransen på grund av främmande föremål. När mätningsjänsten slutförts går uppgifterna inte att ändra.
Avvikande diameter	Krök	Blånad		70 Avbryt Slutför
Leverans B1 Gransågtimmer, fallge	i (012-1) , Ref.nr. 0170, MPS E-Utb, Skogsbolaget AB	, Avtalsobjekt: 00002083, BIOMA23E1AFF 🗸		
Leverans B2     Gransågtimmer, fallge	i (012-1), Ref.nr. 0170, MPS E-Utb, Skogsbolaget AB	, Avtalsobjekt: 00002083, BIOMA23E1AFF 🧹		
				Slutför

# Avbryt leveranstillfälle

Du ska avbryta ett leveranstillfälle i enlighet med instruktion på aktuell mätplats. Chauffören behöver då göra om leveransaviseringen med rätt information eller kontakta sin uppdragsgivare för hjälp.

När ett leveranstillfälle avbryts raderas det från Mätplatsstödet.

- Klicka på Avbryt leveranstillfälle.
- Bekräfta genom att klicka på Ja.

Bakát	Mottagningskontroll	۵ م	ন ন্- ॥
SKI222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb		A2	×
Mätinstruktion (3) Avbryt leveranstillfälle			
Leverans A1 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0169, MPS E-Utb, Virkesmårkning Leveransgill Mi	Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM1D0A074B Itningsvägrad bruttovo, 매위		?
1234 * Ja Nej			Vill du avbryta leveranstillfället?
Leverans A2 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0169, MPS E-Utb,	Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM1D0A074B		Om du avbryter kommer alla ändringar gå förlorade och leveranstillfallet tas bort från översikten.
Virkesmärkning Leveransgill Mi 1234 * Ja Nej	tningsvägrad bruttovo, m거		Nej Ja
Leverans A3 Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0169, MPS E-Utb,	Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM1D0A074B		



När mottagningskontrollen är slutförd öppnas resterande mätningstjänster i Mätplatsstödet. Då är det inte längre möjligt att mätningsvägra ingående leveranser eller att avbryta leveranstillfället.

# 3 Angiven bruttokvantitet

Nästa steg är att godkänna angiven bruttokvantitet. Angiven bruttokvantitet är den uppskattning av lastad volym som chauffören anger i leveransaviseringen. Den bruttokvantitet som redovisas bör motsvara den avlämnade volymen. Den är inte ersättningsgrundande utan används för lagerhantering och statistik.



Kontrollera angiven bruttokvantitet

Kontrollera den angivna bruttokvantiteten. Om delar av leveransen mätningsvägras, ändrar mätaren eller chauffören den angivna bruttokvantiteten, så att den motsvarar avlämnad volym.

Här stämmer bruttokvantiteten.

• Bekräfta genom att klicka på Slutför.





Bakåt	Angiven bruttokvantitet		<b>N</b>	: T	H
SKK222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb		A1	A2	A3	
<ul> <li>Leverans A <u>Tallsågtimmer, fallgd (011-1)</u>, Ref.nr. 0168, MPS E-Utb, Skogsbolaget A</li> <li>Bruttovolym, m<sup>3</sup>f</li> <li>45 *</li> </ul>	AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM8E703B3A ✔				

Slutför

Slutför – bekräfta att uppgifterna är korrekta

Här finns möjlighet att gå tillbaka och justera innan mätningstjänsten slutförs.



• Bekräfta genom att klicka på **Slutför**.

#### Justera angiven bruttokvantitet

#### Om den angivna bruttokvantiteten inte är rimlig



Du som virkesmätare bör justera den angivna bruttokvantiteten i dialog med chauffören om den inte upplevs vara rimlig.

#### Vid mätningsvägran

Om du har mätningsvägrat någon leverans i leveranstillfället vid mottagningskontrollen bör du justera bruttovolymen i dialog med chauffören.

Bakåt	Angiven bruttokvantitet	<mark>⊘</mark> ≈ ₫ #
SKK222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb		A2 A3
Leverans A Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0168, MPS E-Utb, Skogsbolaget Bruttovolym, m <sup>2</sup> f 45 *	AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOM8E703B3A 🗹	

Slutför

# 4 Vägning vid ankomst

Nästa steg är att godkänna vägning vid ankomst.

I många fall har vikten redan registrerats från vågen av chauffören och ska nu godkännas och slutföras i Mätplatsstödet. Inläsning av vikt från våg är öppen för chauffören före mottagningskontroll. Detta kallas preliminär invägning.

Godkännande av vägning vid ankomst kan utföras antingen av virkesmätare eller chaufför, beroende på vad flödet tillåter.



# Välj våg och läs in vikt



När ekipaget står på vågen ska vikten läsas in. Det kan göras av dig som virkesmätare eller av chauffören.

- Välj rätt **våg** i listan.
- Klicka på Läs in vikt.

Bakāt	Vägning	≈ 4° H
SKK222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb		A2 A3
Aktivera delvägning Avstå vägning		
Vägning vid ankomst Våg MPS E-Utb Fordonsvåg 🕸 Läs in vikt	*	
▶ Vägning vid avgång 🖴		

# Spara vägning

När vikten är inläst kan vikten sparas.

• Klicka på Spara.

Bakåt	Vägning		<b>≥</b> ≈ ¶	H
SKK222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb		A1	A2 A3	7
Aktivera delvägning Avstå vägning				
🔻 Vägning vid ankomst 🖌				
Våg           Våg         Vikt vid ankomst, ton           MPS E-Utb Fordonsvåg * ▼         Läs in vikt         70				
▶ Vägning vid avgång				





Spara vägning - bekräfta att uppgifterna är korrekta

Här finns möjlighet att gå tillbaka och justera innan mätningstjänsten slutförs.

Bakåt	Vägning	<i>⊗</i> ≈ ₫ ₩
SKK222, STK355 T leverans till MPS E-Utb Aktivera delvägning Avstå vägning	2	
<ul> <li>Vägning vid ankomst ✓</li> <li>Våg</li> <li>MPS E-Utb Fordonsvåg * ▼</li> <li>Läs in vikt</li> </ul>	Vill du spara vägning? Efter mätningstjänsten sparats eller slutförts gär uppgifterna inte att ändra.	
► Vägning vid avgång 🖴	Avbryt Spara	
		Spara

• Bekräfta genom att klicka på **Spara**.

Lägg in vikt manuellt

Om vågen är ur funktion kan virkesmätaren manuellt registrera vikten, exempelvis baserat på lastbilens vågklockor, kontroll från en annan våg eller enligt gällande arbetsrutin för mätplatsen.

- Välj **Skriv vikt manuellt** i listan.
- Skriv in **vikt** i rutan för vikt.
- Klicka på **Spara**.

Manuell vikt kan anges av virkesmätaren och av chauffören i de fall flödet tillåter det.



Bakát	Vägning	Sec 11
SKK222, STK355 2 leveranser till MPS E-Utb		A1 01 02
Aktivera delvägning Avstå vägning		
▼ Vägning vid ankomst ✓ Våg Skriv vikt manuellt *▼ Läs in vikt	Vikt vid ankomst, ton 70 *	
▶ Vägning vid avgång 🖴		
Leverans A Tallsågtimmer, fallgd (011-1), Ref.nr. 0171, MPS E-	Jtb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOMAB4B47C6	
Leverans B Gransågtimmer, fallgd (012-1), Ref.nr. 0170, MPS E	-Utb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOMA23E1AFF	

#### Viktfördelning delade lass

- Vikterna hanteras per leverans.
- Förslag till viktfördelning mellan leveranserna görs vid invägning.
- Vid avgång kan viktfördelningen korrigeras och detta kan utföras av chaufför eller mätare.
- Viktdel anges i procent, ton eller andel.
- Begreppet andel kan direkt översättas till kubik per leverans i "Angiven bruttokvantitet" eller som delar av total volym till exempel 0,3 och 0,7.

Vid avgång kan viktfördelningen mellan leveranserna korrigeras. I exemplet är viktfördelningen angiven i procent. Vikten fördelas mellan leveranserna enligt angiven viktdel.



Bakát	Vägning	<i>⊗ ≈</i> ∉ #
SKK222, STK355 2 leveranser till MPS E-Utb		A1 B1 B2
Aktivera delvägning Avstå vägning		
Vägning vid ankomst		
<ul> <li>▼ Vägning vid avgång ✓</li> <li>Våg</li> <li>Skriv vikt manuellt * ▼</li> <li>Läs in vikt</li> </ul>	Vikt vid avgång, ton     Bruttovikt, ton       22     *       48     *	
Leverans A <u>Tallsågtimmer, fallgd (011-1)</u> , Ref.nr. 0171, MPS E-4	Jtb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOMAB4B47C6 🗸	
<ul> <li>Viktfördelning mellan leveranser</li> <li>Viktdel</li> <li>Bruttovikt, ton</li> <li>14,40</li> </ul>		
Leverans B Gransågtimmer, fallgd (012-1), Ref.nr. 0170, MPS E	-Utb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOMA23E1AFF 🗹	
Viktfördelning mellan leveranser Viktdel  70  *  Bruttovikt, ton 33,60		
		Slutför

# 5 Vägning vid avgång

När angiven bruttokvantitet är godkänd och slutförd är nästa steg att godkänna vägning vid avgång.

I många fall har vikten redan registrerats från vågen av chauffören och ska nu godkännas och slutföras i Mätplatsstödet.

Godkännande av vägning vid avgång kan utföras antingen av mätare eller chaufför, beroende av vad flödet tillåter.





### Påbörja vägning vid avgång

För att påbörja vägning vid avgång:

• Klicka på ikonen för Vägning.



#### Läs in vikt

När ekipaget står på vågen ska vikten vid avgång läsas in, det kan göras av mätare eller chaufför.

- Välj rätt **våg** i listan.
- Klicka på Läs in vikt.

Bakát	Vägning		🕈 🛸 🗈 🛙
SKK222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb		A1 A2	A3
Aktivera delvägning Avstå vägning			
Vägning vid ankomst			
v Vägning vid avgång			
Våg MPS E-Utb Fordonsvåg ★ ▼ Läs in vikt	Bruttovikt, ton	*	



# Slutför vägning

När vikten är inläst kan vikten sparas och vägningen slutföras.

• Klicka på Slutför.

Bakát	Vägning	<ul><li> 2 €</li></ul>
SKK222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb		A2 A3
Aktivera delvägning Avstå vägning		
▶ Vägning vid ankomst 🧹		
Vägning vid avgång		
Våg MPS E-Utb Fordonsvåg ★ ▼ Läs in vikt	Vikt vid avgång, ton Bruttovikt, ton 19 * 51	
		Slutför

### Slutför vägning – bekräfta

Här finns möjlighet att gå tillbaka och justera innan mätningstjänsten slutförs.

• Bekräfta genom att klicka på Slutför.

Bakåt	Vägning	8 <b>2</b> 4
SKK222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb	2	A1 A2 A3
Aktivera delvägning Avstå vägning		
▶ Vägning vid ankomst 🖌	Vill du slutföra vägning?	
<ul> <li>Vägning vid avgång </li> </ul>	rear machingsgaristen siucions gar uppginterna inte att anora.	
Våg MPS E-Utb Fordonsvåg ★ ▼ Läs in vikt	Avbryt Slutför	
		Slutför



Lägg in manuell vikt

Om vågen är ur funktion kan virkesmätaren registrera vikten manuellt, exempelvis baserat på lastbilens vågklockor, kontroll från en annan våg eller enligt gällande arbetsrutin för mätplatsen.

- Välj Skriv vikt manuellt i listan.
- Skriv in **vikt** i rutan för vikt.
- Klicka på **Spara**.

Manuell vikt kan anges av virkesmätaren och av chauffören i de fall flödet tillåter det.

Bakāt	Vägning	🤗 🛩 🖬
SKK222, STK355 1 leverans till MPS E-Utb		A1 A2 A3
Aktivera delvägning Avstå vägning		
▶ Vägning vid ankomst 🧹		
<ul> <li>▼ Vägning vid avgång ✓</li> <li>Våg</li> <li>Skriv vikt manuellt *▼</li> <li>Läs in vikt</li> </ul>	Bruttovikt, ton 48 *	
		Slutfor

#### Viktfördelning delade lass

- Vikterna hanteras per leverans.
- Förslag till viktfördelning mellan leveranserna görs vid invägning.
- Vid avgång kan viktfördelningen korrigeras och detta kan utföras av chaufför eller mätare.
- Viktdel anges i procent, ton eller andel.
- Begreppet andel kan direkt översättas till kubik per leverans i Angiven bruttokvantitet eller som delar av total volym till exempel 0,3 och 0,7.

Vid avgång kan viktfördelningen mellan leveranserna korrigeras. I exemplet är viktfördelningen angiven i procent. Vikten fördelas mellan leveranserna enligt angiven viktdel.





Bakåt	Vägning	Se a la l
SKK222, STK355 2 leveranser till MPS E-Utb		A1 B1 B2
Aktivera delvägning Avstå vägning		
Vägning vid ankomst		
<ul> <li>Vägning vid avgång </li> <li>Våg</li> <li>Skriv vikt manuellt * </li> <li>Läs in vikt</li> </ul>	Vikt vid avgång, ton     Bruttovikt, ton       22     *	
Leverans A <u>Tallsågtimmer, fallgd (011-1)</u> , Ref.nr. 0171, MPS E-0	Jtb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOMAB4B47C6 ✔	
Viktfördelning mellan leveranser Viktdel Bruttovikt, ton 30 * 14,40		
Leverans B Gransågtimmer, fallgd (012-1), Ref.nr. 0170, MPS E	-Utb, Skogsbolaget AB , Avtalsobjekt: 00002083, BIOMA23E1AFF 🗸	
Viktfördelning mellan leveranser Viktdel T0 * 33,60		
		Slutför

# 6 Slutföra leveranstillfälle

När alla mätningstjänster för leveranstillfället är slutförda låser detta upp målflaggan längst till höger i ikonraden för mätningstjänster.

Målflaggan godkänns av chauffören eller mätaren och är till för att uppmärksamma chauffören på att leveranstillfället är slutfört.

Slutför leveranstillfället genom att:

• Klicka på ikonen Slutför leveranstillfälle.

Ett nytt leveranstillfälle kan inte registreras för det aktuella ekipaget till samma mottagningsplats om målflaggan inte godkänts.



≡ 🚛 🔛 🗉 © 🤍 ⁵∽	Leveranstillfällen (3)	Sofia Sö	derberg, Bior	netria Ekono	omisk föreni	ng
▶ Q Aviserade	Visa mätningstjänster 🦲	) Visa uts	krift <u>Re</u>	egistrera ny	tt leveranst	illfälle
KHE201, KHE202         2024-12-11 kl 14:59           Leverans A         Sågverksflis Barr (700-1)         MPS E-Utb         0023         BIOM3154B062		•	<b>≈</b> >	£	H.	8
BISKAP, BISKA1         2024-12-17 kl 10:10           Leverans A         Sågverksfils Barr (700-1)         MPS E-Utb         0030         BIOM5F87BF2D	<b>⊘</b>	S,	<b>N</b>	P	H	8
SKK222, STK355         idag kl 16:04           Leverans A         Tallsågtimmer, fallgd (011-1)         MPS E-Utb         0168         BIOM8E703B3A			•	R <sup>S</sup>	<b>P</b> (	0

# Hitta tidigare genomförda leveranstillfällen

När ett leveranstillfälle är genomfört och klart flyttas det från fliken Leveranstillfällen till fliken Slutförda leveranstillfällen.

• Välj fliken Slutförda leveranstillfällen.

För att se resultaten för respektive mätningstjänst kan du klicka på ikonen för mätningstjänsten.

• Klicka på respektive ikon.

Observera att du inte kan ändra något i en redan slutförd mätningstjänst.

≡ 📲 😐 🗉 💿 💿 💽 👽 👽	Senast slutförda (28)	Sofia Söderberg, Biometria Ekonomisk förening 🌘
► Q Ankomsttid		Visa mätningstjänster ( Visa utskrift
SIL123, LIS321         2025-01-31 kl 07:32           Leverans A         Tallsågtimmer, fallgd (011-1)         MPS E-Utb         0148         BIC	DMEECADEEC	°₀ ≈ £ ©
SKK222, STK355         2025-01-31 kl 07:31           Leverans A         Tallsågtimmer, fallgd (011-1)         MPS E-Utb         0147         BIC	DM75062062	°₀ ≈ €₀ ©₀
III SIL123, LIS321 2025-01-30 kl 13:29 Leverans A Tallsågtimmer, fallgd (011-1) MPS E-Utb 0146 BIC	DM4671C043	°, 7, 4, 0,
SKK222, STK355         2025-01-30 kl 13:29           Leverans A         Tallsågtimmer, fallgd (011-1)         MPS E-Utb         0145         BIC	DM7D9B4A37	°₀ ≈ € ©
KHE001, KHE002         2025-01-30 kl 12:54           Leverans A         GROT-fils Löv (643-1)         MPS E-Utb         0144         BIOM528E	c571	® ≈ 4° 4° 40



(i)

Tänk på att beroende av mätplats, handelssortiment och hur flödet är uppsatt, varierar mätningstjänsterna

# 7 Introduktion stockmätning

Stockmätning utförs av Biometrias virkesmätare då Biometria är mätande företag. Då andra företag är mätande företag kan stockmätning även utföras av annan personal.

Stockmätningen utförs i aktuellt mätramsystem som är kopplat till Mätplatsstödet. Följ instruktion i den lokala arbetsrutinen.

Det är stockmätningens **referensnummer** som anges för att starta mätningen i mätramssystemet, jämför kortnummer i VIOL 2. **Referensnummer** följer även med som identitet för stockmätningen vid redovisning av stockdata.

När stockmätningen är genomförd och klar i mätramssystemet skickas stockdatafilen automatiskt till Mätplatstödet och kan ses under fliken Stockmätning.



# 8 Översikt – stockmätningar

På fliken Stockmätningar ser du en översikt över samtliga nya samt pågående stockmätningar. Här kan du se översiktlig information och välja en stockmätning som du ska hantera, kontrollera, eller godkänna.

Varje stockmätning har en egen rad i vyn med information om:

- Referensnummer
- Handelssortiment
- Antal stockar
- Ankomsttid
- Mätlagsnummer
- Virkesmärkning samt
- Avlämnad kvantitet



För stockmätningen kan du även se ev. ytterligare information, om till exempel omatchade stockar, larmade stockar och kritiskt larmade stockar. Dessa kräver en korrigering innan stockmätningen slutförs.

#### Referensnummer

Det är stockmätningens **referensnummer** som du anger för att starta mätningen i mätramssystemet, jämför kortnummer i VIOL 2.

**Referensnummer** följer även med som identitet för stockmätningen vid redovisning av stockdata.

	= 🧬 🔛		∎⁄ S√	
	► Q	Vänt	ar på mätresultat	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
1	Referensnummer	Handelssortime	Antal stockar	A
	0097	010-1 Tall- & Gra	0	2
	0084	012-1 Gransågti	9	2
	0083	012-1 Gransågti	128	2
	0081	010-1 Tall- & Gra	197	2

Status, färg

- Grå: väntar på mätresultat.
- Gul: redo att godkännas.
- Röd: omatchade stockar.



=	= 🦨 🔛		S√	
	► Q	Vänt	ar på mätresultat	$\checkmark$
	Referensnummer	Handelssortime	Antal stockar	A
	0097	010-1 Tall- & Gra	0	20
	0084	012-1 Gransågti	9	20
	0083	012-1 Gransågti	128	20
	0081	010-1 Tall- & Gra	197	20

# Mätlagsnummer

Mätlag är samma begrepp/ID som i VIOL 2 och finns med för att kunna söka ut delmätningar i Mätplatsstödet som blivit stockmätta och ska godkännas.

Mätlagsnummer registreras in i mätramssystemet vid stockmätning.

() ()	✓ <sup>S</sup> ✓	St	ockmätnin	<b>gar</b> (6)	
Vänta	ar på mätresultat	Redo att godkän	nas 💽	Omatchade stockar	Ankomsttid
ime	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag	Virkesmärkning	Avlämnad kv
Gra	0	2025-01-22 kl 16		1234	120
igti	9	2025-01-15 kl 14	677	1234	55
igti	128	2025-01-15 kl 14	576	1234	44
Gra	197	2025-01-15 kl 14	576	1234	44
nså	197	2025-01-15 kl 14	576	1234	22
;tim	1	2025-01-09 kl 07		1234	45



#### Stockdata

När stockmätningen är genomförd och klar i mätramssystemet skickas stockdatafilen automatiskt till Mätplatstödet. För att se detaljer om aktuell stockmätning:

• Klicka på raden för aktuell stockmätning.

# 9 Filtrera och söka stockmätningar

På fliken *Stockmätningar* kan du filtrera listan av stockmätningar med:

- Status
- Ankomsttid eller
- Fritext-sökning

Det går även att söka ut stockmätningar på referensnummer, handelssortiment, mätlagsnummer eller virkesmärkning.

#### Filtrera på status

För att filtrera listan med stockmätningar. Klicka i *en eller flera rutor* för status:

- Väntar på mätresultat.
- Redo att godkännas.
- Omatchade stockar.

≡ 🥵 🎬 🗉 💿 💿 🤷 ₅√			s~	Stockmätningar (6)			1	Monica Bylund, Biometria Ekonomisk förening 🌘
	▶ Q	Vänt	ar på mätresultat	Redo att godkänna	as 🗸 Omatch	hade stockar	Ankomsttid	Slutför flera
	Referensnummer	Handelssortime	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag	Virkesmärkning	Avlämnad kvan	
	0097	010-1 Tall- & Gra	0	2025-01-22 kl 16		1234	120	>
	0084	012-1 Gransågti	9	2025-01-15 kl 14	677	1234	55	Omatchade stockar (9) >
	0083	012-1 Gransågti	128	2025-01-15 kl 14	576	1234	44	Omatchade stockar (1) >
	0081	010-1 Tall- & Gra	197	2025-01-15 kl 14	576	1234	44	>
	0080	012-DER Granså	197	2025-01-15 kl 14	576	1234	22	>
	0063	011-1 Tallsågtim	1	2025-01-09 kl 07		1234	45	>



# Väntar på mätresultat

= 🔐 😐		₩_ S_	Sto	c <mark>kmätningar</mark> (6)		Monica Bylund,	Biometria Ekonomisk förening 🌘
► Q	Vänt	ar på mätresultat	Redo att godkänna	s Omatchad	le stockar	Ankomsttid	<ul> <li>Slutför flera</li> </ul>
Referensnummer	Handelssortime	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag N	/irkesmärkning	Avlämnad kvan	
0097	010-1 Tall- & Gra	0	2025-01-22 kl 16	1	234	120	>
0063	011-1 Tallsågtim	1	2025-01-09 kl 07	1	234	45	>

# Redo att godkännas

= 📲 🔛		€Щ, S,	Sto	ckmätning	<b>ar</b> (24)	Monic	a Bylund, Biometria Ekonomisk förening 🛞
► Q	Vän	ntar på mätresultat	Redo att godkänn	nas	Omatchade stockar	Ankomsttid	Slutför flera
Referensnumm	Handelssortim	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag	Virkesmärkning	Avlämnad kva	
0164	010-1 Tall- & Gr	146	2025-02-04 kl 0	338	1234	46	>
0163	010-1 Tall- & Gr	80	2025-02-04 kl 0	338	1234	52	>
0162	010-1 Tall- & Gr	122	2025-02-04 kl 0	338	1234	48	>
0159	011-1 Tallsågtim	196	2025-02-04 kl 0	338	1234	45	>
0156	011-1 Tallsågtim	127	2025-02-04 kl 0	338	1234	50	>
0155	011-1 Tallsågtim	149	2025-02-04 kl 0	338	1234	51	>
0152	011-1 Tallsågtim	67	2025-02-04 kl 0	338	1234	45	>

# Omatchade stockar

= 🤬 🏭		∎⁄ S√	Sto	ockmätningar (8	ca Bylund, Biometria Ekonomisk förenin	g 🏟		
► Q	Vänt	ar på mätresultat	Redo att godkänna	as 🗸 Om	natchade stockar	Ankomsttid	► Slutfö	or flera
Referensnummer	Handelssortime	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag	Virkesmärkning	Avlämnad kvan		
0084	012-1 Gransågti	9	2025-01-15 kl 14	677	1234	55	Omatchade stockar (9)	>
0083	012-1 Gransågti	128	2025-01-15 kl 14	576	1234	44	Omatchade stockar (1)	>



Ankomsttid

- Klicka på Kalendern.
- Klicka på ett datum.
- Bekräfta med **Enter** på tangentbordet.

Rensa sökningen genom att trycka på krysset till höger om rubriken **Ankomsttid.** För att söka på ett datum-intervall, ange från-datum samt till-datum.

= 🔐 😐		y s√	Stoo	Stockmätningar (24)			Monica Bylund, Biometria Ekonomisk förening 🋞			
► Q	Vänt	ar på mätresultat	Redo att godkännas	s 🗸	Omatchade stockar	2025-01-28 😒	<ul> <li>Slutför flera</li> </ul>			
Referensnummer	Handelssortiment	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag	Virkesmärkning	< Jan 2025 ♥ > Mon Tue Wed Thu Pri Sat Sun				
0117	010-1 Tall- & Gran	122	2025-01-28 kl 10:49	338	1234	10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	>			
						13         14         15         16         17         18         19           20         21         22         23         34         25         26           27         28         26         30         31         1         2           3         4         5         6         5         6         9         9           Print:         2025/61-28         10         11         1				

#### Sök fritext

Det går även att söka ut stockmätningar på referensnummer, handelssortiment, mätlagsnummer och virkesmärkning.

• Skriv i sökfältet.

= 🧟 🖬 🗉	0 0 %	s,	Sto	ckmätningar	(18)		Nonica Bylund. Biometria Ekonomisk förening 🛞
+ [Q 2105	Vantar	på mätresultat	Redu att godkännus		Omatchade stockar	Ankomstöd	+ Stutior flera
Referensnummer	Handelssortiment	Antal stockar	Ankomsttid	Matlag	Virkesmärkning	Avlämnad kvantitet	
0105	010-1 Tall- & Granulgti	138	idag kl 08:19	508	1234	42	>

### Sök specifikt efter

Det går även att söka på fritext inom ett specifikt område: referensnummer, handelssortiment, mätlagsnummer och virkesmärkning.

• Klicka **på pilen** vid sökrutan.

Ett urvalsfält fälls ut med ytterligare sök-kriterier.

- Välj önskat sök-område.
- Skriv i sökfältet (text eller siffror)

Lathund Stockmätning Mätplatsstödet (MPS)



Träfflistan visar nu endast träffar inom markerat sökområde.

= 🧬 🏭 I		<u>ن</u> ه ک	/ S√		Stockmätningar (24) M					Monica Bylund, Biometria Ekonomisk förening 🛞
<b>v</b> Q 012		Vänta	ar på mätresultat	<b>v</b> F	Redo att godkännas		Omatchade stockar	<b>600</b>	Ankomsttid	<ul> <li>Slutför flera</li> </ul>
Sök specifikt efter:		Refer	ensnummer	<b>V</b> H	Handelssortiment		Mätlag		Virkesmärkning	
Referensnummer	Handelss	ortiment	Antal stockar	Ank	omsttid	Mätlag	Virkesmärkning		Avlämnad kvant	i
0166	012-1 Gra	nsågtim	0	2025	5-02-04 kl 10:26		1234		44	>

# 10 Detaljer – stockmätning

I vyn *Stockmätning* ser du alla detaljer om en specifik stockmätning. Här ser du översiktlig information och kan hantera, kontrollera, eller godkänna stockmätningen.

För varje stockmätning finns information om:

- Antal delmätningar (med stockantal inom parentes)
- Stocklista
- Omatchade stockar
- Larmade stockar

#### Stocklista

När stockmätningen är genomförd och klar i mätramssystemet skickas stockdatafilen automatiskt till Mätplatstödet.

Detaljerna om aktuell stockmätningen syns i stocklistan.

Öppna stocklistan genom att:

• Klicka på antal stockar inom parentes efter rubriken Delmätning.



Bakåt		Stockmätning
0102 MPS E-Utb - 011-1 Tallsågtimmer Mottagningsplats Mottagare MPS E-Utb Skogsbolaget AB	<u>, fallgd</u> (1 delmätning, 138 stock) Avtalsobjekt Leverans 00002083 BIOM2CFDE8BA	
Registrera stockar manuellt	Läs in stockdatafil	
Delmätning 1 ( <u>138 stockar</u> )		
Omatchade stockar (2)		
Larmade stockar (0)		
▶ Flytta stockar		
Godkänn delmätning 1		

Stocklistan innehåller information om barktyp, produkt, trädslag, kvalitet, längd, diameter och avdrag.

*Stocknummer* är siffran längst till vänster, det är detta nummer du anger om du vill flytta stockar till ett annat parti.

	Bakât			Sto	ocklista - Delmäti	ning 1 (138 stock	ar)				
0102 MPS E-Utb - 011-1 Tallsågtimmer, fallgd (1 delmärning, 138 stock)         Mottagningsplats       Mottagare         Avtalsobjekt       Leverans         MPS E-Utb       Skogsbolaget AB       00002083         BIOM2CFDEBBA											
	Stock	† Produkt	Trädslagsklass	Kvalitetsklass	Orsak kvalitetsklass	Bruttovolym, m3f	Bruttolängd, cm	Toppdiameter, mm	Längdavdrag, cm	Diameteravdrag, mm	Barktyp
	1	Tallsågtimmer klass 1	1	1		0.76	552	403			Mellanbark
	2	Tallsågtimmer klass 3	1	3		0.414	497	297			Tunn bark
	3	Tallsågtimmer klass 1	1	1		0.711	557	376			Mellanbark
	4	Tallsågtimmer klass 3	1	3		0.512	527	328			Tunn bark
	5	Tallsågtimmer klass 3	1	3		0.615	528	359			Tunn bark
	6	Tallsågtimmer klass 3	1	3		0.409	518	299			Tunn bark
	7	Tallsågtimmer klass 3	1	3		0.784	552	393			Mellanbark
	8	Tallsågtimmer klass 3	1	3		0.565	521	346			Tunn bark
	9	Tallsågtimmer klass 1	1	1		0.694	520	381		10	Mellanbark
	10	Vrak Diameter	1	9		0.02	282	66			Mellanbark
	11	Tallsågtimmer klass 1	1	1		0.8	527	415			Mellanbark
	12	Tallsågtimmer klass 3	1	3		0.52	518	338			Tunn bark



# 11 Larmade och omatchade stockar

En stock blir larmad om ett obligatoriskt mätvärde saknas i stockdatafilen från mätramssystemet.

Omatchade stockar är stockar som inte "matchar" någon av de produkter som finns i aktuellt handelssortiment.

En siffra vid rubriken Larmade stockar eller Omatchade stockar visar hur många stockar som behöver justeras.

Mätaren behöver justera värden för den larmade eller omatchade stocken för att ett mätresultat ska registreras i Mätplatsstödet. Du kan komplettera och ändra flera stockar på en gång.

När stockarna justeras uppdateras siffran vid rubriken, som till exempel Larmade stockar (0).

#### Hantera larmade stockar

- Klicka på rubriken Larmade stockar.
- Justera värde.
- Spara genom att klicka Ändra.

Bakåt Stockmätning	0
0083 MPS E-Utb - <u>012-1 Gransågtimmer, fallgd</u> (1 delmätning, 128 stock) MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtalsobjekt 00002600, leverans BIOM/TEE47960	
Registrera stockar manuellt Läs in stockdatafil	
Delmätning 1 (128.stockar)	
V Omatchade stockar(1)     Stock     Bruttovolym     Sortiment     Trädslag     Längd     DiameterTopp     Diameteravdrag     Barktyp     Klas       107     0,287     01     1     492     256     0     4     4       Produkten matcharinte atweit handelsstrüment.	s Längdavdrag Orsak Rötyta 0 0 0
	Berns per page. 10 ♥ 1×1 av 1 <
▶ Larmade stockar(0)	



#### Hantera omatchade stockar

- Klicka på **Omatchade stockar**.
- Justera värde.
- Klicka på Matcha stockar.

9akåt	Stock	mätning		6
0083 MPS E-Utb - <u>012-1 Gransågtimmer, fallgd</u> (1 delmätning, 128 stoc MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtalsobjekt 00002600, leverans BIOM78	k) E47960			
Registrera stockar manuellt     Läs in stockdatafil       V     Delmätning 1 (128 stockar)				
V Omatchade stockar(1) Stock Bruttovolym Sortiment Trädslag 107 1 0,287 01 1 Produkten matchar inte matchar inte statellisertiment	Längd DiameterTopp 492 256	Diameteravdrag Barktyp 0 4	Klass Längdavdrag	Orsak Rötyta 0 0
			itens s	per page: 10 + 1-1av1 < 3 Matcha stockar
► Larmade stockar(0)				

# 12 Flytta stockar och registrera stockar manuellt

Om särhållningen av partiet är bristfällig eller gränsen mellan leveranser är otydlig, kan stockar behöva flyttas mellan olika stockmätningar.

#### Flytta stockar

För att flytta stockar till ett annat parti går du in på den stockmätning som du vill flytta stockar <u>från</u>.

- Klicka på den aktuella raden för stockmätningen på fliken Stockmätning.
- Klicka på rubriken Flytta stockar.



Bakåt	Stockmätning
<b>0080</b> MPS E-Utb - <u>012-DER Gransågtimmer Derome</u> (1 delmätning, 197 stock) MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtalsobjekt 00002083, leverans BIOM589F4A14	
Registrera stockar manuellt Läs in stockdatafil	
Delmätning 1 ( <u>197 stockar</u> )	
Omatchade stockar(0)	
► Larmade stockar(0)	
Flytta stockar         Flytta stockar fr.o.m.         Flytta stockar fr.o.m.         Till stockmätning         197         0081	Re
Godkänn delmätning 1	

#### Ange stockarnas nummer samt referensnummer

Ange vilka stockar du vill flytta genom att ange stocknummer *fr.o.m.* och *t.o.m.* Stocknummer hittar du i stocklistan.

Ange referensnummer till vilken stockmätning du vill flytta stockarna.

- Ange stocknummer i fältet Flytta stockar fr.o.m.
- Ange stocknummer i fältet Flytta stockar t.o.m.
- Ange referensnummer i fältet Till stockmätning.

För att flytta endast en (1) stock, ange samma stocknummer i båda fälten.



Bakåt Stockmätning	
0080 MPS E-Utb - <u>012-DER Gransågtimmer Derome</u> (1 delmatning, 197 stock) MPS E-Utb, Skogsbolaget AB, avtalsobjekt 00002083, leverans BIOMS89F4A14	
Registrera stockar manuellt Lås in stockdatafil	
Delmätning 1 (197_stockar)	
▶ Omatchade stockar(0)	
► Larmade stockar(0)	
V     Flytta stockar       Flytta stockar fr.o.m.     Flytta stockar i.o.m.       197     197       0081     Rensa formulår   Flytta stockar	
Godkänn delmätning 1	

### Slutför

För att flytta ytterligare stockar från samma parti, välj knappen **Rensa formulär** för att ange andra stocknummer.

När stocknummer och referensnummer angetts.

• Klicka på Flytta stockar.

De flyttade stockarna hamnar som en egen delmätning i den stockmätning de flyttas till och måste där godkännas och slutföras för att registreras i VIOL 3.

	Bakāt		Stock	mätning		0
	0080 MPS E-Utb - <u>012-DER Gransåg</u> MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtal	timmer Derome (1 delmätning, 197 stock) sobjekt 00002083, leverans BIOM589F4A14				
	Registrera stockar manuellt	Lās in stockdatafil				
I	<ul> <li>Delmätning 1 (<u>197 stockar</u>)</li> </ul>					
l	Omatchade stockar(0)					
I	► Larmade stockar(0)					
l	▼ Flytta stockar					
l	Flytta stockar fr.o.m.	Flytta stockar t.o.m.	Till stockmätning			
l	197	197	0081	Rensa formulār	Flytta stockar	
	Godkänn delmätning 1					



#### Slutför – bekräfta att uppgifterna är korrekta

Här finns möjlighet att avbryta för att gå tillbaka och justera innan flytt av stockar slutförs. Kontrollera att referensnumret stämmer.

• Klicka på **Avbryt**.

Eller bekräfta att stockarna flyttas till ett annat parti.

• Klicka på Flytta stockar.

Bakát	Stockmätning	$\bigcirc$
0080 MPS E-Utb - <u>012-DER Gransågtimmer Derome</u> (1 delmätning, 1 MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtalsobjekt 00002083, leverans BION	97 stock) 58954A14	
Registrera stockar manuellt Läs in stockdatafil		
▼ Delmätning 1 ( <u>197 stockar</u> )		
Omatchade stockar(0)	Vill du flutta 1 stockar från delmätning 12	_
Larmade stockar(0)	Från stockmätning	
♥ Flytta stockar	Ref.nr. 0080 012-DER Gransägtimmer Derome (1 Delmätning, 197 Stockar) MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtalsobjekt 00002083, leverans BIOM589F4A14	
Flytta stockar fr.o.m. Flytta stockar t.o.m.	Till stockmätning	
197	Ref.nr. 0081 010-1 Tall- & Gransågtimmer, fallgd (1 Delmatning, 197 Stockar) MPS E-UTG, Skogsbolaget AB, avtalsobjekt 00002083, leverans BIOM82F55A65	Flytta stockar
Godkänn delmatning 1	Avbryt Hytta stockar	

# 13 Registrera stockar manuellt

I en stockmätning kan stockar registreras manuellt. För att registrera en eller flera stockar manuellt.

• Klicka på rubriken Registrera stockar manuellt.



Bakåt			Stockmätning
0097 MPS E-Utb - <u>010-1 Tall- &amp; Gran</u> MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtal			
Registrera stockar manuellt	Läs in stockdatafil		
Registrera stockar manuellt	Avbryt registrering		
Lägg till stock			
Produkt, %	Trädslagsklass	Kvalitetsklass	Orsak till kv
Välj <b>*</b> ▼	Välj	Välj	Välj
Stock diameter (Topp), mm	Längdavdrag, cm	Diameteravdrag, mm	

# Lägg till stock

Du kan lägga till så många stockar du behöver. När du är klar sparas stockarna som en egen delmätning.

För varje stock anges:

- Stockens värden i rutorna.
- Klicka på Lägg till stock.
- Klicka på **Spara delmätning**.

Bakåt		Sto	Stockmätning				
0097 MPS E-Utb - <u>010-1 Tall- &amp; Gransågtimmer, fallgd</u> (Inga registrerade stockar) MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtalsobjekt 00002083, leverans BIOM9E5C36F4							
Registrera stockar manuellt	Läs in stockdatafil						
Registrera stockar manuellt V Lägg till stock	Avbryt registrering						
Produkt, %	Trädslagsklass	Kvalitetsklass	Orsak till kvalitetsklass	Bruttovolym, m <sup>3</sup> f	Stock bruttolängd, cm		
Välj 🔺 🔻	Välj	Välj	Välj	*	*		
Stock diameter (Topp), mm	Längdavdrag, cm	Diameteravdrag, mm			Lägg till stock		



# 14 Godkänna delmätning och slutföra stockmätning

Här beskriver vi hur du godkänner, sparar och slutför delmätningar samt slutför en eller flera stockmätningar.

#### Delmätning

För att godkänna en eller flera delmätningar, välj fliken **Stockmätning**.

• Klicka på raden för aktuell stockmätning.

= 🧬 🏢		₩y Sy	Sto	ckmätningar (6)		Moni	ica Bylund, Biometria Ekonomisk föreni	ing 🌘
Þ Q	Vänt	tar på mätresultat	Redo att godkänna	as 🗸 Omatch	nade stockar	Ankomsttid	► Slutt	för flera
Referensnummer	Handelssortime	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag	Virkesmärkning	Avlämnad kvan		
0097	010-1 Tall- & Gra	0	2025-01-22 kl 16		1234	120		>
0084	012-1 Gransågti	9	2025-01-15 kl 14	677	1234	55	Omatchade stockar (9)	>
0083	012-1 Gransågti	128	2025-01-15 kl 14	576	1234	44	Omatchade stockar (1)	>
0081	010-1 Tall- & Gra	197	2025-01-15 kl 14	576	1234	44		>
0080	012-DER Granså	197	2025-01-15 kl 14	576	1234	22		>
0063	011-1 Tallsågtim	1	2025-01-09 kl 07		1234	45		>

# Godkänn delmätning

Om du väljer att spara delmätning utan att slutföra är det möjligt att lägga till fler delmätningar i ett senare skede. Stockmätningen ligger då kvar i Mätplatsstödet med godkänd delmätning.

- Klicka i **rutan för delmätningen**.
- Klicka på **Slutför**.

Vid flera pågående delmätningar behöver samtliga delmätningar godkännas på samma gång.



Bakāt	Stockmätning	0
Delmätning 1 ( <u>128 stockar</u> )		
▶ Omatchade stockar(0)		
► Larmade stockar(0)		
▶ Flytta stockar		
Godkänn delmätning 1		
		Slutför

# Spara delmätning

Det är möjligt att spara delmätningar för att kunna lägga till fler delmätningar i ett senare skede.

Stockmätningen ligger kvar i Mätplatsstödet med godkänd delmätning fram tills att den är slutförd.

• Klicka på Spara delmätning.

Bakåt	Stockmätning	0
Delmätning 2 (197 stockar)		
Omatchade stockar(0)		
Larmade stockar(0)		
▶ Flytta stockar	?	
Godkann delmatning 2		
	Vill du slutföra stockmätning eller spara delmätning?	
Delmätning 1 ( <u>128 stockar</u> )	Om du <b>slutför stockmätning</b> kan inte fler mätresultat registreras på denna stockmätning.	
Omatchade stockar(0)	Om det ska registreras fler resultat på tillfället, välj <b>spara delmätning.</b>	
► Larmade stockar(0)	Avbryt Spara delmätning Slutför mätning	
▶ Flytta stockar		
Godkann delmätning 1		
		Slutför

# Slutför stockmätning

När samtliga delmätningar är registrerade kan stockmätningen slutföras.

- Klicka på Slutför.
- Välj Slutför stockmätning.



Bakât	Stockmätning	
0097 MPS E-Utb - 010-1 Tall-& Gransägtimmer, fallgd (2 delmätningar, 325 stocka MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtalsobjekt 00002083, leverans BIOM9E5C36F4	u)	
Registrera stockar manuellt Läs in stockdatafil		
Delmätning 1 ( <u>128 stockar</u> )		
Godkand Idag kl 15:57 Monica.Bylund@biometria.se		
		Slutför

Slutför – bekräfta att uppgifterna är korrekta

Här finns möjlighet att gå tillbaka och justera innan mätningstjänsten slutförs.

• Bekräfta genom att klicka på **Slutför.** 

När stockmätningen är slutförd redovisas resultaten till VIOL och det går inte att lägga till fler delmätningar. Om detta skulle behövas i ett senare skede, måste du kontakta Kundtjänst.

Bakåt	Stockmätning	0
0098 MPS E-Utb - <u>012-1 Gransågtimmer, fallgd</u> (2 delmätningar, 325 MPS E-Utb, Skogsbolaget AB , avtalsobjekt 00002600, leverans BIOM	stockar) 589CSOCC	
Registrera stockar manuellt Lås in stockdatafil		
v Delmätning 2 ( <u>197 stockar</u> )	2	
Godkand Idag ki 15:21 Monica.Bylund@biometria.se		
Delmätning 1 (128.stockar)	Vill du slutföra stockmätning Om du <b>slutför stockmätning</b> kan inte fler mätresultat registreras på denna stockmatning.	
Godkånd Idag kl 15:21 Monica.Bylund@biometria.se	Avbryt	
		Slutför

# Slutföra flera stockmätningar

För att godkänna flera stockmätningar, välj fliken Stockmätning.

Tips! Filtrera listan på status Redo att godkännas.

• Klicka på rubriken Slutför flera.



= 🥵 😐 🗉	● ③ 🖤 S	V	Stor	ckmätningar (7)		Monica B	iylund, Biometria Ekonomisk förening 🛞
► Q	Väntar j	oå mätresultat	Redo att godkännas	Omatchade s	tockar	Ankomsttid	🔻 Slutför flera
						Avbryt Markera a	Ila (4) Slutför (3)
Referensnummer	Handelssortiment	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag	Virkesmärkning	Avlämnad kvantitet	
0063	011-1 Tallsågtimmer, f	1	2025-01-09 kl 07:54		1234	45	
0083	012-1 Gransågtimmer,	128	2025-01-15 kl 14:40	576	1234	44	$\checkmark$
0080	012-DER Gransågtimm	196	2025-01-15 kl 14:09	576	1234	22	$\checkmark$
0081	010-1 Tall- & Gransågti	198	2025-01-15 kl 14:14	576	1234	44	$\checkmark$

### Markera alla

Slutför flera stockmätningar genom att antingen klicka i rutan för varje stockmätning eller välj knappen **Markera alla.** 

≡ ₽ 🎬 🗄 💿 💿 🤷 S√			v s√	Stockmätningar (10)			Monica Bylund, Biometria Ekonomisk förening 🛞		
	• Q	Vänta	ar på mätresultat	Redo att godkänna	as Omato	hade stockar	Ankomsttid	▼ Slutför fiera	
							Avbryt Markera alla (4)	Slutför (4)	
	Referensnummer	Handelssortiment	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag	Virkesmärkning	Avlämnad kvant		
	0165	010-1 Tall- & Gra	134	2025-02-04 kl 08:	338	1234	45		
	0157	011-1 Tallsågtim	149	2025-02-04 kl 06:	338	1234	49	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	
	0160	010-1 Tall- & Gra	146	2025-02-04 kl 08:	338	1234	47	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>	
	0135	011-1 Tallsågtim	152	2025-01-29 kl 14:	338	1234	47	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	

# Slutför stockmätning

När samtliga stockmätningar som ska slutföras är markerade.

• Klicka på Slutför.

🚍 🥵 🏭 🗄 💿 💿 🤜 Sy				Stockmätningar (10)				Monica Bylund, Biometria Ekonomisk förening 🛞
	► Q	Vänt	ar på mätresultat	Redo att godkänna	omato	hade stockar	Ankomsttid	▼ Slutför flera
							Avbryt	Markera alla (4) Slutför (4)
	Referensnummer	Handelssortiment	Antal stockar	Ankomsttid	Mätlag	Virkesmärkning	Avlämnad kvar	nt
	0165	010-1 Tall- & Gra	134	2025-02-04 kl 08:	338	1234	45	$\checkmark$
	0157	011-1 Tallsågtim	149	2025-02-04 kl 06:	338	1234	49	$\checkmark$
	0160	010-1 Tall- & Gra	146	2025-02-04 kl 08:	338	1234	47	$\checkmark$
	0135	011-1 Tallsågtim	152	2025-01-29 kl 14:	338	1234	47	$\checkmark$

**Biometria** Copyright © 2023 Biometria ekonomisk förening. Med ensamrätt.