



Produktionsrapportering Sender XC

Produktionsrapportering med Sender XC underlättar maskinförarens arbete och skickar utomatiskt filer till uppdragsgivare och kvalitetsrevisorer.

Mottagande industrier ställer idag allt större krav på kvalitén på tillredningen av råvara i skogen, och att kontinuerligt kunna följa drivningsarbetet är en absolut nödvändig förutsättning för att planera arbetet så att rätt råvara styrs till rätt industri.

Sender XC är ett program, med tydligt användargränssnitt, som ger en snabbare och säkrare rapportering och underlättar maskinförarens arbete med att kontinuerligt skicka filer till uppdragsgivare, kvalitetsrevisorer och mottagande industrier. Förutsättningen är givetvis att maskinen har kontakt via det mobila bredbandsnätet.

Programmet förmedlar produktions-, drift-, kontroll- och kalibreringsfiler med automatik från skördare och skotare och hanterar filer enligt StanForD och StanForD2010-format.

Förutom att skicka filer är Sender XC förberett för att ta emot nya instruktioner, exempelvis när konjunkturen på en viss marknad förändras eller när egenskaperna för en viss produkt förändras.

Produktionsrapportering från skördare och skotare ger dessutom produktionsplanerare och transportledare förutsättningar för en god planering av transporten av råvara till mottagande industri men också att råvaran tillreds enligt mottagarens önskemål.

Tjänsten Produktionsrapportering är en förutsättning för att kunna göra uppföljning i Biometrias tjänster PRINS och Kvalitetssäkring skördare.

Förutsättningar och tekniska krav

- Att mobilt bredband finns installerat i maskinen
- Att operativsystemet är WindowsXP med Service-Pack3 – Windows 8.1
- Att maskinen har stöd för Dotnet 3.5

Om du inte uppfyller de tekniska kraven för Sender XC kan SDC istället erbjuda alternativa lösningar i form av enklare rapportering via talsvar eller webbrapportering.

Så här installerar du Sender XC

1. Gå in på biometria.se och fyll i beställningsformuläret för Sender XC som du hittar under *Tjänster/Produktion/Produktionsrapportering/Sender XC*.

Observera att du använder samma SDCID som tidigare!

2. Invänta inloggningssuppgifter via sms eller mail.
3. Gå in på biometria.se och ladda ner installationsfilen för Sender XC som du hittar på biometria.se under *Produktion/Produktionsrapportering/Sender XC/Är du en entreprenör som produktionsrapporterar*.
4. Aktivera installationen av Sender XC i maskindatorn och följ instruktionen.
5. Fyll i de inloggningssuppgifter du fått via sms eller mail samt övriga grundinställningar och ange sökvägar till de filtyper du vill skicka.
6. Klart för sändning!